



## Reinigungs- und Pflegeanweisung für gewachste Möbel

### Allgemeine Hinweise

Ihre Möbel wurden mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Die Möbel innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Auslieferung **nur trocken reinigen**. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie **keinesfalls Microfasertücher** zur Reinigung der Möbel. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Wachsoberfläche nachhaltig.

Mit dem NATURHAUS-*Pflegeset für Möbel* erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihrer Möbeloberflächen benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS Produkten saniert werden.

### Sicherheit und Entsorgung

Mit NATURHAUS-*Refresher* und NATURHAUS-*Hartwachs / Cremewachs* getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen, oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Informationen über das Reinigungs- und Pflegeset für Möbel und / oder über die einzelnen Pflegeprodukte erhalten Sie bei:



Capricorno



Naturhaus-Vertrieb · Technisches Zubehör

Hauptstraße 6 · 31619 Bienen  
Telefon 05023-980567 · Fax 2229  
Mobil 0171-2139714

[www.naturhaus-vertrieb.de](http://www.naturhaus-vertrieb.de)  
[info@naturhaus-vertrieb.de](mailto:info@naturhaus-vertrieb.de)

**hier können sie auch bestellen**



## Reinigung und Pflege

**Reinigen** mit NATURHAUS-Clean & Polish (wasserlösliche Flecken)

Dosierung: Normal verschmutzte Oberflächen 25 ml auf 1 l lauwarmes Wasser  
Stark verschmutzte Oberflächen 50 ml auf 1 l lauwarmes Wasser

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch erhöht den Glanz.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft) NATURHAUS-Clean & Polish unverdünnt auf einen Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Die gereinigten Stellen mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs nachbehandeln.

**Reinigen** mit NATURHAUS-Refresher (nicht wasserlösliche Flecken)

NATURHAUS-Refresher **hauchdünn** aufsprühen und mit einem weichen, fusselfreien Lappen trockenpolieren. Hartnäckige Flecken (z.B. Filzstift, Kugelschreiber) können mit einem Schleifvlies oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes entfernt werden. Durch Aushärtung des NATURHAUS-Refreshers bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Tischdecken). Ist die Oberfläche nach dieser Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muss mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs gewachst werden.

**Pflegen** mit NATURHAUS-Möbelpolitur

Durch den Auftrag von NATURHAUS-Möbelpolitur entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Das Produkt nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. NATURHAUS-Möbelpolitur unverdünnt hauchdünn und gleichmäßig auftragen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch auspolieren. Durch Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS-Möbelpolitur der ursprüngliche Glanz wieder hergestellt werden.

**Ausbessern** mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs

Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUS-Hartwachs ansatzfrei ausbessern. Eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) vom Hartwachs entfernen. Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel **hauchdünn** auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann, innerhalb einer Stunde muss poliert werden. Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste oder einen Exzentrerschleifer mit Polieraufsatz.

**Cremewachs** ist ein etwas geschmeidiger eingestelltes Hartwachs

Für den kleinen Bedarf sehr zu empfehlen.

Direkt aus der Tube gut zu dosieren, keine / geringe Hautbildung.

100 + 250 ml – Tuben

Vor Gebrauch, zum homogenisieren des Inhalts, die Tube etwas kneten.